


知 IX1000产品无法直接删除加入组的SAN资源

其它功能 贲成华 2007-08-23 发表

IX1000产品无法直接删除加入组的SAN资源

1. 组网:



2. 问题描述:

此经验案例适用于IX1000 V5.00 Build996版本及之前的所有版本。

如果曾经将某SAN资源加入到一个组中, 这时直接删除此SAN资源, 如图1所示。



图1

此时会提示无法删除的错误提示, 如图2所示。




图2

3. 过程分析:

SAN资源一旦加入到一个组中可以使得组中的所有成员都具有同样的策略, 这时如果需要删除SAN资源, 必须首先使得欲删除的SAN资源与组分离, 之后才能删除此SAN资源。

4. 解决方法:

展开Neostor控制台中的组, 右键点击SAN资源所在的组, 选中“离开”按钮, 如图3所示。



图3

在弹出的对话框中选中需要删除的SAN资源, 然后点击“确定”按钮, 即可将SAN资源从组中分离出去, 如图4所示。



图4

接着在图1中可以删除此SAN资源。