

知 新上线的ONU为什么会有000f-e200-0000这种mac地址

张亮 2007-10-15 发表

000f-e200-0000是ONU在生产线上的初始MAC地址。正常情况下，生产出来的ONU不会有这种MAC地址。如果出现这种MAC地址要返回H3C维修。

```
[S7506-Onu2/0/1:1]dis onu sl 2
```

```
ONU Mac Address RTT(TQ) Port    ONU Board/Ver  Sft/Eeprom ONU host State
```

```
000f-e200-0000 2048  N/A    S3126C/A    103/101  N/A    N/A
```

```
--- 1 entry found ---
```