

知 怎样使用编解码器面板的reset按钮恢复出厂配置

张亮 2007-11-24 发表

怎样使用编解码器面板的reset按钮恢复出厂配置

编解码器的面板上有一个reset按钮，使用尖锐的小物件可以按下去。按一下，设备除网络配置外均恢复出厂设置；长按大概5秒钟，指示灯中红灯闪一下后松开，这时所有的配置均恢复出厂设置。