

知 怎样控制前端到MS和MS到后端的流量类型（单组播）

张亮 2007-11-24 发表

编码器EC上配置支持组播时，编码器EC到MS的流量为组播，编码器EC上配置不支持组播时，编码器EC到MS的流量为单播。当VC客户端上配置支持组播时，MS到VC客户端的流量为组播，反之为单播。

。