



## 怎样控制回放是否通过MS

张亮 2007-11-24 发表

当VC客户端配置通过MS时，这个VC客户端点播回放的流量就会通过MS转发。也就是说实况和回放是否通过MS，在VC客户端上是统一配置，当VC客户端配置通过MS时，回放就会通过MS，实况还要根据EC的配置来决定，如果EC也配置通过MS转发，则实况也通过MS转发。