

知 iVS系统中的授权码有哪几类

张亮 2007-11-24 发表

iVS系统中的授权码有3类：可添加视频通道的授权，可登录的客户端数量的授权，可添加存储设备数量的授权。

前2个授权在VC管理员版上添加，设备出厂时默认有16个视频通道授权和6个VC客户端授权。

存储设备数量授权在DM的Web界面上添加，出厂时默认为0。