

知 在两台H3C S3100-SI之间配置了1组FE的链路聚合但端口不up的解决办法

岳斌 2007-12-12 发表

(1) S3100-SI有个比较特殊的应用限制：端口强制工作模式下，不能支持平行/交叉网线的自适应。也就是说S3100-SI设备之间如果有强制工作模式的端口互连时，要使用线序交叉网线，或者通过正确配置端口mdi线序保证链路连接。

(2) 端口聚合时，由于端口都是强制模式，因此可能使用了线序平行网线，请换成线序交叉网线，或者在设备一端配置聚合端口的mdi across，另一端保持mdi normal。注意不要两端都配成mdi across。