

知 H3C S3100的C系列交换机部分光扩展模块接口视图下不支持shutdown操作

岳斌 2007-12-12 发表

判断方法如下：使用display device命令查看接口版最后一位，为“A”说明是老接口板，不支持shutdown操作。

[H3C]display device

Unit 1

SlotNo	SubSNo	PortNum	PCBVer	FPGAVer	CPLDVer	BootRomVer	A
0	0	24	REV.C	NULL	000		
510		IVL	MAIN	Normal			
0	1	1	REV.B	NULL	NULL	NULL	
	IVL	LS_GS1UA	Normal				