

知 H3C S5500-EI是否同时支持直流和交流电源

赵国卫 2007-12-14 发表

H3C S5500-28F-EI支持双电源，分别支持直流(-48V)和交流电源模块，电源模块可以热插拔；

H3C S5500-28C-EI支持交流电源，支持12V RPS输入；

H3C S5500-52C-EI支持交流电源，支持12V RPS输入；

H3C S5500-28C-EI-DC支持直流电源(-48V)，支持12V RPS输入；

H3C S5500-28C-PWR-EI支持交流直流一体电源，直流输入-52V，需要配合我司专用RPS供电；

H3C S5500-52C-PWR-EI支持交流直流一体电源，直流输入-52V，需要配合我司专用RPS供电。