

知 MSR系列路由器R15XX版本SSH的DSA特性使用方法

姚忆斌 2007-12-18 发表

MSR系列路由器R15XX版本SSH的DSA特性使用方法

Q:在R15XX版本新增SSH DSA特性后, 缺省使用DSA还是RSA, 如何切换?

A: MSR 15xx版本ssh新增dsa特性, 作为ssh客户端和sftp客户端默认使用dsa与服务器认证

可以使用如下命令使用rsa和服务器进行认证

```
ssh2 x.x.x.x identity-key rsa
```

```
sftp x.x.x.x identity-key rsa
```