

知 如何进入WAAM linux shell

沈杨豪 2007-12-19 发表

如何进入WAAM linux shell

在路由器用户视图模式下，输入“oap connect slot XX”（XX指WAAM单板所在的槽位号），然后以root身份登录，用户名：root，密码：Admin，直接进入linux shell。