

## 知 如何查看LNS给L2TP用户分配的IP私网地址?

王思军 2007-12-25 发表

可以通过命令查看:

```
[H3C]display connection
```

```
Index=6341,Username=test@system // 接入的用户名
```

```
IP=10.101.12.216 //分配的IP地址
```