

知 SR6600路由器主控板、业务引擎自带的以太网口使用方法

管祥杰 2007-12-26 发表

SR6600路由器主控板/业务引擎自带的以太网口使用方法

SR6608路由器主控板自带的以太网口是管理网口，仅用作带外网管使用，不能运行业务；

SR6602自带的4个GE以太网口、SR6608业务引擎自带的2个GE以太网口都是正常的业务接口，使用中没有任何限制。

SR6600路由器业务引擎自带的GE接口和HIM/MIM卡提供的GE接口都支持10/100/1000M自适应和MDI/MDIX自适应。但是，当GE端口被配置为强制速率，强制双工的时候，不支持MDI/MDIX自适应。