

知 IX3000上同一个聚合组中的网口可以连接到不同的交换机上吗

其它功能 安恒 2008-01-17 发表

在两台交换机堆叠的情况下可以，在两个交换机之间级联或没有任何连接的情况下不可以。

默认情况下，IX3000上网口聚合要求交换机上相应的端口也做聚合，如果需要把网口连接到不同的交换机上，则需要两个交换机堆叠。