



## H3C 3100系列交换机光模块无法识别时的定位方法

岳斌 2008-02-20 发表

对于S3100系列交换机出现光模块无法识别时，需要查看驱动软件模块信息，请在隐藏视图下执行如下命令收集信息：

```
_dis drv en 0 pvtl
```