



## SecPath1800F的大小bootrom分别有什么用?

巫继雨 2008-03-03 发表

SecPath1800F防火墙的启动顺序为：系统开机后先从小BootROM引导，依次启动BootROM主系统(即大bootrom)，然后启动VRP软件，最后启动NP网络处理器，从而完成整个启动过程。

BootROM小系统菜单主要用于升级和启动BootROM主系统。BootROM主系统菜单主要用于下载和启动应用程序。

小bootrom只有在平台切换时候需要升级，平时不必要进行操作；而大bootrom在升级VRP版本的时候可以自动升级，一般也无需进行特别操作。