

知 两台IV5000配置了故障保护后在情况情况下会发生failover

其它功能 魏勇 2008-03-12 发表

该案例适用于IV5000 V1R1版本。

发生failover有以下四种情况：

- 1) 服务出错，比如Neostor服务某些进程挂死或重启；
- 2) 后端存储出问题了，或者是存储路径中断；
- 3) Target FC port连接中断；
- 4) 主机的配置存储库访问不了（但备机能够访问）。