

SR66产品VRRP功能配置注意事项

VRRP备份组的虚拟IP地址不能为零地址(0.0.0.0)、广播地址(255.255.255.255)、环回地址、非A/B/C类地址和其它非法IP地址(如0.0.0.1)。

配置的虚拟IP地址和接口IP地址在同一网段，且为合法的主机地址时，备份组才能够正常工作；否则，如果配置的虚拟IP地址和接口IP地址不在同一网段，或为接口IP地址所在网段的网络地址或网络广播地址，虽然可以配置成功，但是备份组会始终处于Initialize状态，此状态下VRRP不起作用。