

知 物理磁带库导入到虚拟磁带库有哪几种方式

其它功能 施万庆 2008-03-26 发表

物理磁带库导入到虚拟磁带库有复制、直接访问和再循环三种导入方式。

复制 (copy) 模式是将物理磁带上的所有内容拷贝到虚拟磁带上, 物理磁带的的数据保持不变

直接访问 (Direct Access) 模式是为物理磁带创建一个虚拟副本, 并把物理磁带链接到虚拟副本上, 允许备份软件直接访问磁带中的数据, 无需等待完整拷贝结束。

再循环 (Recycle) 模式是拷贝物理磁带上的前10MB数据到虚拟磁带, 然后利用备份软件从虚拟磁带恢复这10MB数据, 通过查看这些数据, 判断物理磁带内的数据能否被清除, 重新写入其他数据。