

知 S3600/5600在R1510P21版本后会在diag信息中记录上次系统重启的原因

岳斌 2008-03-31 发表

在diag信息中的system reboot段中，section代表当前启动状态，section1代表上次重启原因。如下。

```
----- display Reserved-memory section 1 -----  
-----          init          -----  
this memory is reserved for init !  
currently highmem used is 142588 Bytes!  
-----          system reboot          -----  
Reboot type: cold start
```