

知 SONY D70、D100本身支持多少个预置位

丁志强 2008-05-06 发表

SONY D70、D100本身支持多少个预置位

SONY D70和D100均支持6个预置位，通过随摄像头带的遥控器可以进行预置位设置操作。如何设置预置位请参考案例《MG6060终端设置预置位典型配置》。