

### MG系列终端本端摄像头预制位的说明

MG6030/MG6050/MG6060系列终端均可以对本地摄像头的位置进行预制，预制方法如下：

- 1、连接好摄像头后按遥控器上的“本端”进入本地图像显示。
- 2、移动摄像头到想要预制的位置，按遥控器上的“预制位”，但此时屏幕上并不会出现类似远端摄像头预制时的横条菜单，屏幕显示图像仍为本地画面。因为MG系列终端的本地图像是不经过编解码处理直接输出的，故不会在图像上叠加任何内容。
- 3、选定完“预制位”按键后，再按遥控器上的数字键即可以实现对本端摄像头位置的预制。