

### MS9000媒体管理软件-VTDU视频分发单元/E1112查看流分发问题的解决方法

使用SSH工具登录上VTDU服务器，执行“mscli”命令，运行“display forward table”命令查看VTDU当前承载的

媒体转发业务信息；

运行“display rtsp-relay table”命令查看VTDU当前承载的 RTSP中继业务信息