



VC9000视频管理客户端设置RTSP问题的解决方法

黄然 2008-05-20 发表

VC9000视频管理客户端设置RTSP问题的解决方法

使用电信操作员登录VC9000视频管理电信客户端，需手动在[编码存储器]的[基本配置]中的[网络配置]填写“RTSP IP”和“RTSP 端口”，RTSP IP为对应存储编码器的IP地址，端口为“554”。