

知 本地摄像头和远端摄像头是否可以预先设置位置，怎么设置？

杜磊 2008-05-20 发表

本地摄像头和远端摄像头是否可以预先设置位置，怎么设置？

可以设置。召开会议时，需要将摄像头预设置位。操作的时候选择“远端”出现远端画面后调整摄像头，点击遥控器上按钮“预置位”，画面上出现了1到10的图标，选择一个数字（这个数字就是摄像头预置位）。

选择本地画面的时候不会出现预置位的图标，点击遥控器上按钮“预置位”然后选择一个数字，预设设置依然有效。