

## 知 NE20产品逻辑版本显示为000的原因

赵博 2008-06-03 发表

### NE20产品逻辑版本显示为000的原因

NE20的对应槽位没有插高速卡那么对应的Logic Version就是000，如果插了高速卡后就不为000了。

下面是槽位对应关系：

SSCA 对应 RPU 所在槽位

SSCB 对应 1 槽位

SSCC 对应 2 槽位

SSCD 对应 4 槽位