

MSR系列路由器  
VoIP主叫号码替换的配置

关键字: MSR; VoIP; 号码变换; DPL; 正则表达式

一、组网需求:

要求所有呼叫采用固定的主叫号码, 如12345

设备清单: MSR系列路由器1台

二、组网图:



三、配置步骤:

```
MSR配置
#
#
dial-program
#
// 号码变换组1, 必配
number-substitute 1
// 匹配方式为从左到右方式, 必配
dot-match left-right
// 把1位以上号码替换成12345, 匹配非空主叫情况
rule 0 .%$ 12345
// 把1位以下号码替换成12345, 匹配空主叫情况
rule 1 .!$ 12345
#
entity 1 voip
address sip ip 10.153.43.153
match-template .T
// 应用为替换主叫号码, 必配
substitute calling 1
#
entity 2 pots
line 6/0
match-template 2
#
```

四、配置关键点:

1) 点匹配方式必须为left-right, 并考虑空主叫号码情况的rule 1配置。