

知 对光模块在交换机上是否能够被识别和正常工作的说明

岳斌 2008-06-16 发表

如果通过插拔光模块设备上的trap信息可以明确表示出该模块的类型，那么该模块是可以正常被识别和正常通信的，如果trap信息显示为“unknown”，那么即使能够通信也无法保证其工作稳定。

此外，命令“display tranceiver”的作用是避免通过将光模块拔出查看型号时而使用的，例如业务运行时，可以通过该命令查看该模块是什么厂家和类型，从而避免将模块拔出影响业务。