

知 如何查看VP8000系统GK的license

刘圣宁 2008-06-17 发表

如何查看VP8000系统GK的license

Q: 如何查看VP8000系统GK的license?

A: 有2种方式，第一种是在GKM的运行界面，选中相应的GK，并选择统计信息中license信息进行查看。另一种是通过telnet命令telnet X.X.X.X 4000进入到GK（用户名和密码都是dopra），并使用display license - info命令进行查看。