

知 S3100系列交换机自动重启时需收集的信息说明

岳斌 2008-06-17 发表

```
dis reserved-memory section 1 a
_dis drv en 0 sysm
_dis drv rtl-task (需执行两次)
```