

### H3C ME5000中广播会场自动打开MIC功能的说明

ME5000支持广播会场自动打开广播者麦克风的功能。在进行广播轮巡或启动广播图像功能时，被广播终端的麦克风会自动打开，其他各个终端的麦克风会被自动关闭，其他各个终端可以听到被广播会场的讲话。导演模式和主席模式下，ME5000均支持该功能。



图1设置和修改“自动开启广播者麦克风”开关