

知 H3C MG6050和MG6060是否可以动态切换辅流输入源

杜荣根 2008-09-01 发表

H3C MG6050和MG6060是否可以动态切换辅流输入源

可以!

MG6050和MG6060在通话中时可以通过动态切换辅流输入源实现VGA辅流和CIF辅流的动态切换。

有两种实现方法:

- 1、使用终端遥控器上的【视频源】键进行设置。按一下【视频源】键先进入主流设置界面，再按一下【视频源】键进入辅流设置界面。
- 2、在MG6050和MG6060的Web界面中，选择【通话中设置】à【视频设置】à【辅流输入】中可以进行辅流XGA in和Video in的动态切换。