

## 知 ACG8800-S3 业务口配置注意事项

张岚 2008-09-17 发表

ACG8800设备一般保护的是内部区域，在主控板业务端口配置时需要注意:奇数号端口默认是内部域，偶数号端口默认是外部域，切记!