



ME5000组播时能否将辅流也组播出去？

赵荣哲 2008-09-28 发表

ME5000组播时能否将辅流也组播出去？

流组播出去。MG终端组播时可以把辅流组播出去。

不可以，ME5000组播时只能将主