

知 H3C ME5000如何按照指定的顺序轮巡会场

丁志强 2008-10-16 发表

H3C ME5000如何按照指定的顺序轮巡会场

例如有A、B、C、D、E五台终端按照顺序入会，现在想对五个会场进行广播轮巡，并且按照B、A、D、C、E的顺序进行轮巡，默认情况下是不支持这样的轮巡方式的，这个时候，可以在会议进行中改变终端的排列顺序。首先点击“修改设置”，然后调整终端的顺序为B、A、D、C、E即可，如图一所示。



图一