


知 H3C ME5000如何指定轮巡会场

丁志强 2008-10-16 发表

H3C ME5000如何指定轮巡会场

例如有A、B、C、D四台终端入会，现在只想对A、C、D进行轮巡，只要在ME5000的会控界面中将B终端口面的禁止轮巡的图标选中即可，如图一所示。



图一