


### S2000-EA系列交换机通过源IP对Telnet登录用户进行控制功能的配置

#### 一、组网需求：

通过源IP地址对Telnet登录用户进行控制，仅允许IP地址为10.110.100.52的Telnet用户登录到交换机。

#### 二、组网图：



#### 三、配置步骤：

# 定义基本ACL 2000。

```
<Sysname> system-view
```

```
[Sysname] acl number 2000 match-order config
```

```
[Sysname-acl-basic-2000] rule 1 permit source 10.110.100.52 0
```

```
[Sysname-acl-basic-2000] quit
```

# 在VTY用户界面引用基本ACL 2000，对Telnet登录用户进行控制。

```
[Sysname] user-interface vty 0 4
```

```
[Sysname-ui-vty0-4] acl 2000 inbound
```

#### 四、配置关键点：

无