

### SAN Client在AIX上删除

#### 一、组网需求:

AIX系统: AIX4.3.3.x (32-bit)、AIX 5.3 (64-bit)、AIX 5.2 (64-bit)、AIX 5.1 (64-bit)

SAN Client: sanclient-4.50-907

#### 二、组网图:

无

#### 三、配置步骤:

以root用户登录系统;

1 确认SANClient对应的软件包的名称:

```
#slpp -l | grep SANClient
```

如果出现如下信息,说明系统中安装有SANClient软件:

```
SAN.SANClient.rte      4.50.0.0  COMMITTED  SAN Client
```

```
SAN.SANClient.rte      4.50.0.0  COMMITTED  SAN Client
```

2 停止SAN Client服务

```
#sanclient stop
```

3 执行以下命令卸载客户端软件

```
# installp -u SAN.SANClient.rte
```

#### 四、配置关键点:

1、卸载之前,请确认业务系统已正常停止,快照代理等客户端相关软件已卸载

2、注意大小写格式