

### IX3000产品SAN Client软件在LINUX系统上的安装

#### 一、组网需求:

对于Linux, SAN客户端软件分为两个组件: 用户模式和内核模式。由于不使用SAN/IPP, 对于FC和iSCSI来说, 只需要安装用户模式, 即只需安装sanclient- <version>-<build>.i386.rpm (如: sanclient-4.50-0.904.i386.rpm)。这使得SAN客户端软件不受Linux操作系统内核版本的限制。

区分i386和X86\_64两种版本

SAN Client: sanclient-4.50-0.955.i386.rpm

SAN Client: sanclient-4.50-0.956.x86\_64.rpm

#### 二、组网图:

无

#### 三、配置步骤:

1 通过执行uname -a确认系统的版本

2 利用root帐户登录linux系统, 利用CD或是FTP获取SAN Client安装软件包, 进入san client软件包所在的目录

```
# rpm -i sanclient-4.50-0.955.i386.rpm
```

客户端软件将被安装到/usr/local/sanclient目录下

3 之后请退出登录界面, 并使用root重新登录, 并运行如下命令:

```
#sanclient
```

当出现sanclient相关使用方法提示, 则说明sanclient安装成功, 且相关环境变量也设置正确。

#### 四、配置关键点:

尽量使用命令行模式配置

如果出现sanclient命令“not found”的提示, 则需要确认如下内容:

- 1、是否存在/etc/.is.sh文件;
- 2、/etc/profile文件中是否包含有.is.sh的设置内容;