



如何找回OCE Linux系统管理员root账号的密码

李丹【技术大咖】 2009-02-24 发表

1、重启oap单板，登录路由器，执行如下命令

```
<icg3000>oap reboot slot 3
```

This command will recover the OAP from shutdown or other failed state.

Warning: This command may lose the data on the hard disk if the OAP is not being shut down! Continue? [Y/N]:y

Reboot OAP by command.

2、重启后连接OAP的单板

```
< icg3000>o c s 3
```

3、看到LILO的提示符后，通过tab键可以查看启动的引导选项，在引导选项后加上single字样，如：

```
LILO boot: linux-ramdisk single
```

然后启动，启动后使用passwd修改密码，再次正常重启之后就可以使用新密码进行登录。