

## 知 ACG 8800 带宽限速配置注意点

薛家勇 2009-02-26 发表

ACG 8800由于采用两块ACG插卡实现负载均衡，**在配置上有以下几个方面需要注意：**

1. 配置带宽管理，如果是采用用户模式，两块单板分别配置对用户带宽的限制值。举个例子：用户模式带宽为10M，两块业务板分别配置10M的带宽。
2. 配置带宽管理，如果采用组模式，需要根据该组内网用户分担到不同单板上的数量比例来分配两块单板配置带宽值；举个例子：组模式带宽为10M，该组内用户IP奇偶数比例为1：1，那么需要在第一块业务板上配置5M的带宽，第二块业务板上配置5M的带宽。