

## 知 用户使用OCE的Conference组件召开即时会议时，提示资源不足

李丹【技术大咖】 2009-02-26 发表

1. 如下红色高亮的配置中如果两个数字皆为0，表明Conference组件的License还没有生效，所以需要输入正确的License，并在Linux系统下重启Conference服务。
2. system-capacity减去scheduled-capacity的数量才是即时会议的最大人数容量和最大会议房间数，如果scheduled-capacity最大人数与system-capacity一样或者最大房间数一样，则都会出现“会议资源不足”的提示。

```
conference
#
media-capacity
media-ability enable
system-capacity 20 meeting-rooms 10
1)scheduled-capacity 20 scheduled-meeting-rooms 8
2)scheduled-capacity 16 scheduled-meeting-rooms 10
3)scheduled-capacity 10 scheduled-meeting-rooms 8
```

1)2)命令会导致即时会议无法召开

3)命令才是合理的，具体数量可以根据情况确定