

知 S5600系列交换机异常断电后，设备MAC地址变为"202020202020"的原因

岳斌 2009-03-30 发表

这是由于设备flash中保存的装备信息丢失了。mac地址区域被全部写成了空格（ASCII码0x20），这种情况需要重新手动写入mac地址，mac地址显示在设备后面板的条码信息上。