

## 知 S3600/5600系列交换机查看历史重启原因的命令说明

岳斌 2009-04-01 发表

S3600/5600系列交换机可通过如下命令查看系统重启的原因。

```
<H3C>sys
```

```
[H3C]_h
```

```
[H3C-hidecmd]dis reserved-memory section 1 reboot
```