

知 iMC拓扑中设备标签显示方式的说明

何颖 2009-04-29 发表

iMC拓扑中设备标签显示方式的说明

在iMC拓扑图的空白部分点击鼠标右键，在弹出菜单中选择[设备标签]菜单项中的[显示IP]、[显示设备标签]、[显示系统名称]、[显示设备厂商]、[显示设备类型]或[不显示]子菜单项，即可在拓扑图上按照选中的方式显示设备标签。

