

**新堆叠环境的推荐操作步骤：**

Step 1: 单机启动每台设备，配置每台设备的slot号。

说明：更改slot号后，以前的部分配置会丢失

Step 2: 仍然单机重启每台设备，正确配置堆叠口

说明：配置堆叠口的时候，需要先shut down端口，然后配置堆叠口。

Step 3: 堆叠口配置OK后，再undo shut down堆叠口，之后SAVE 操作。

Step 4: 所有设备下电，正确连接堆叠线缆或者光纤。

Step 5: 给所有设备上电。

**新设备加入堆叠的推荐操作步骤：**

Step 1: 单机启动新设备，修改slot号（必须是原来堆叠中没有的slot号）

Step 2: 仍然单机重启新设备，正确配置堆叠口。

Step 3: 堆叠口配置OK后，再undo shut down堆叠口，之后SAVE 操作。

Step 4: 给新设备下电，正确连接堆叠口上的堆叠线缆或者光纤。

Step 5: 给新设备上电，设备会自动加入堆叠，如果版本不一致会自动升级。