


知 S5810系列交换机Console口位置说明

岳斌 2009-08-19 发表

S5810系列交换机由于前面板布局原因，Console口位于Logo后面，如下图所示。



说明：

- | | |
|--------------|----------------|
| (1) 保护面板卡扣 | (2) 保护面板凸起插头 |
| (3) Console口 | (4) USB口 |
| (5) 前面板固定卡槽 | (6) 保护面板连接橡胶卡带 |