

## 知 S5810系列交换机可插拔电源模块使用说明

岳斌 2009-08-19 发表

S5810系列交换机目前只有一款设备S5810-50S，如下。

型号	供电电源	最大业务端口数	端口	配置口
H3C S5810-50S	可插拔交流或48V直流1+1备份电源	50	48个10/100/1000M电口 + 2个千兆SFP Combo端口 + 2个万兆SFP+	1

S5810以太网交换机后面板上有两个电源插槽，出厂时只有电源插槽PWR1内插有电源模块，标配可以为AC或者DC电源模块，用户可以根据需要选择相应的AC或者DC主机编码。电源插槽PWR2上为假面板。用户也可根据需要为电源插槽PWR2选配电源模块，所选的模块类型可以为AC或者DC电源模块，与PWR1冗余备份。