

## 知 EX1540如何在命令行下查看版本信息

其它功能 李舒丹 2009-08-25 发表

### EX1540如何在命令行下查看版本信息

一、组网需求:

无

二、组网图:

无

三、配置步骤:

使用串口或SSH工具系统

```
[root@h3c-EX1540 ~]# versionshow
***** Version Information of EX1540S *****
Host Information
-----
Product version : H3C-EX1540-S1W110-E1104
Software version : V1540[SOFTWARE-V100R0010043T01]
Serial number : 210235A3R0004000005
PCB version : VER.C
BMC version : V107
BIOS version : V105
H3Cmonitor version: V109

RAID Information
-----
RedBoot version : V104
Scd1 version : 3.1.2
SASFirmware version: 4.6.3.0
IOP Chip version : C1

Expander Information
-----
Expander software version: H3C02-V112
DEU PCB version : 0
Cpld Software version : 0
Backboard PCB version : 1
```

四、配置关键点:

无