

知 EX1540如何重命名RAID阵列

其它功能

李舒丹 2009-08-25 发表

EX1540如何重命名RAID阵列

一、组网需求：

无

二、组网图：

无

三、配置步骤：

1、在“设备”页签，展开路径[NeoStor控制器/H3C-46/RAID管理/本地RAID]

2、选择需要重命名的RAID，右键单击该阵列，选择[重命名]菜单项

3、在弹出的窗口中，根据界面提示的命名规则输入RAID的名称

4、单击[确定]按钮

四、配置关键点：

无